



**5000 D**

73 · 11 · 00

## RESERVDELAR AMBASSADEUR 5000 D

199 Skruv	5137 Kugghjul
246 Skruv	5141 Gavelmutter
266 Skruv	5142 Låsbricka
1844 Bromsvikt liten	5143 Lager
1880 Bromsvikt medium	5144 Lagerkopp h
1881 Bromsvikt stor	5145 Bottenbricka
3902 Bromsbricka	5146 Filtpackning
3904 Mellanläggsbricka	5150 Bromsvisare
3915 Justerbricka	5151 Lagerkopp v
3936 Låsbricka	5152 Växelhjul
4053 Dragfjäder	5167 Kugghjul
4054 Dragfjäder	5168 Låsbricka
4055 Dragfjäder	5169 Evighetsskruv
4056 Vridfjäder	5172 Rör för evighetsskruv
4271 Huvuddrevsbussning	5173 Lager för evighetsskruv
4275 Glidbricka	5174 Linförare
4278 Spärrhake	5176 Knivbult
4280 Spärrhjul	5177 Linförarmutter
4282 Huvuddrev	5178 Låsskiva
4283 Bromsratt	5181 Skruv
4286 Yttergavel v	5182 Vevmutter
4290 Yttergavel h	5189 Lagerbricka
4296 Stativ	7080 Vevkutslager
4297 Vev	8742 Knarrplatta
5056 Bromsgavel	8744 Knarrknapp
5101 Bromsgavel kompl	8745 Knarrhake
5115 Underläggsbricka	8748 Knarrhjul
5118 Kopplingsklo	8749 Spöle
5119 Stift	8904 Skoning för knarrknapp
5131 Bromsfjäder	9838 Fjäder