



RESERVDELAR ABUMATIC 80

259	Skruv	5660	Släde
269	Skruv	5661	Bromskonå
286	Skruv	5663	Fjäder för bromskonå
3909	Axelsäkring	5664	Axelsäkring
3923	Lagerbricka	5665	Axel för linförarkåpa med reffelpinne 5666
4101	Bromsfjäder	5666	Reffelpinne
4105	Axelfjäder	5667	Drivaxel
4107	Fjäder	5668	Stift för drivaxel
4504	Vevmutter	5669	Kuggdrev
4505	Stoppmutter	5670	Tryckaxel
5147	Stjärnhjul (Rött eller svart)	5671	Utlösningsknapp
5552	Lagerhylsa	5672	Spole med lina 0,30, 0,35 eller 0,40 mm
5579	Spärrhake	5673	Skyddsring
5582	Axel med knarrbricka	5674	Anslagsplåt
5584	Friktionsbricka	5676	Spolförare
5585	Bromsbricka	5680	Excentersläde
5587	Låsarm för spärrhjul	5682	Vinkelkuggghjul
5591	Medbringarbricka	6727	Distanshylsa
5650	Stativ	6765	Vev (5590)
5651	Nav	6780	Spärrhjul med glidbricka
5652	Låsbricka	6781	Vevhylsa
5653	Gavelplatta (Svart eller grå)	6782	Glidbricka
5655	Distansrör	6785	Skyddsring
5656	Skyddskåpa	6786	Filtbricka
5658	Linförarkåpa med släde		

Vid beställning av reservdelar bör alltid rulltyp uppgivas.